Содержание:

1. Свидетельство о приемке
2. Состав комплекта поставки
3. Назначение
4. Условия эксплуатации
5. Меры безопасности
6. Описание конструкции прибора
7. Технические данные
8. Подготовка прибора к работе
9. Рабочие режимы
10. Зарядка АКБ
11. Порядок завершения работ

1. Свидетельство о приемке

Зарядно-пусковой прибор Т-1022+ стеллажного расположения соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Мастер цеха _____
Контролер ОТК _____

2. Состав комплекта поставки

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор	Т-1022+	1
Инструкция	Т-1022+ ПС	1
Коробка	385×385×105 мм	1
Гарантийный талон		1

3. Назначение

Зарядно-пусковой прибор Т-1022 предназначен для:

- Одновременной зарядки одной или нескольких батарей с номинальным напряжением 12 В
- Зарядки АКБ в ручном режиме с плавной регулировкой тока
- Зарядки АКБ в автоматическом режиме
- Поддержания работоспособности батарей при хранении
- Реанимации батарей или пуска двигателя автотранспорта током более 125 А
- Контроля уровня заряда АКБ
- Замера напряжения до 35 В (АКБ, стартер, электросеть автомобиля)

Рекомендуется использовать:

- в автотранспортных предприятиях
- на станциях техобслуживания
- в торговых точках по продаже АКБ
- для личного использования

4. Условия эксплуатации

4.1 Температура окружающего воздуха: от −30°С до +40°С
Атмосферное давление: 740–760 мм рт. ст.
Относительная влажность: до 80%

4.2 Соблюдать требования безопасности и порядок работы

4.3 Хранение и транспортировка — в горизонтальном положении

4.4 После эксплуатации очищать корпус и контакты мягкой ветошью

4.5 Не допускать попадания:

- посторонних предметов
- жидкостей
- насекомых

4.6 После перемещения в теплое помещение включать не ранее чем через 4 часа

5. Меры безопасности

5.1 Использовать прибор только по назначению

5.2 Соблюдать:

- полярность
- номиналы напряжения при подключении

5.3 Подключать к бортовой сети автомобиля согласно инструкции

5.4 Не использовать во влажных местах

5.5 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях

5.6 При зарядке АКБ:

- не курить
- не допускать искрообразования

5.7 Соблюдать требования пожарной и электробезопасности

8. Подготовка прибора к работе (кратко)

- Установить прибор вертикально с зазором для вентиляции
- Подключить к сети
- Подсоединить клеммы к АКБ с соблюдением полярности
- Включить прибор
- Контролировать напряжение (не ниже 8 В для АКБ)

9. Рабочие режимы

Проверка уровня заряда АКБ (режим «Тест»)

Заряд	Напряжение
25%	~11.7 В
50%	~12.1 В
75%	~12.3 В
100%	~12.7 В

10. Зарядка АКБ

10.1 Режим «Автомат»

- Прибор автоматически регулирует ток
- Контроль идет по напряжению
- После завершения зарядки переходит в поддерживающий режим

10.2 Режим «Ручной»

- Регулировка тока вручную
- Используется для глубоко разряженных батарей

11. Порядок завершения работ

- Установить ток на минимум
- Выключить прибор
- Отключить от сети
- Снять клеммы с АКБ

Гарантийный талон (основное)

- Гарантия: 12 месяцев со дня покупки
- Требуется:
    - чек
    - правильно заполненный талон
- Гарантия не распространяется на:
    - механические повреждения
    - неправильную эксплуатацию
    - самостоятельный ремонт

Производитель:
ООО «Автоэлектрика»
г. Москва
Сайт: www.avtoelektrika.ru